

EINBAU KLEBE-GULLY MIT ANSCHLUSSKLEBER FLEX

1

Nachdem eine passende Bohrung **am tiefsten Punkt der Dachfläche hergestellt wurde**, wird zusätzlich auf der Unterseite des Gullys eine **umlaufende Raupe vom Anschlußkleber Flex** aufgebracht.



2

Der Gully wird nun **mechanisch fixiert (z.B. durch Tackern)** und mit einem Tuch gereinigt.

3

Im Bereich des Gullyflansches bitte **keinen Flächenkleber auftragen**.



4

Auf der Flanschoberseite nun **3 geschlossene Raupen vom Anschlusskleber FLEX (Durchmesser ca. 8 - 10 mm) aufbringen** und die Dachbahn über den Gully legen. **Die Dachbahn leicht andrücken und das Loch ausschneiden.**

5

Abschließend wird **an der Schnittkante der Anschlusskleber FLEX** vorsichtig mit dem Finger sichtbar **zu einer feinen Raupe unter der Dachbahn herausgedrückt.**

