

## ECKAUSBILDUNG BEI KEILBOHLE

1

Beim Abdichten, z. B. eines Carports und der Montage von Keilbohlen im Randbereich, im Gehrungsschnitt der Keilbohlen **einen ca. fingerbreiten Spalt lassen**. Von außen ist dieser Spalt durch die Blendenverkleidung nicht sichtbar.

2

Der Randbereich wird mit dem **Flächenkleber BlueTek** oder mit dem **Flächenkleber SprayBond** im Kontaktklebeverfahren verklebt.

3

Der in der Ecke nun **entstehende Dachbahnüberschuss** wird in **den Gehrungsspalt eingedrückt** und abschließend an **der oberen Ecke abgeschnitten**.

4

Bei dieser Bauweise haben wir **keinen sichtbaren Dachbahnüberschuss** und somit keine Tasche auf der Oberseite.

5

Jetzt kann das jeweilige Randabschlussprofil montiert werden.

