

### EINBAU GARANTIE-SEITENABLAUF

1

Zum Einbau des Garantie-Seitenablaufs ist es ratsam, das Loch vor dem Verkleben der Dachbahn zu erstellen. Den Durchmesser etwas größer als vom Ablauf.



2

Nach dem Verkleben der Dachbahn im Kontaktklebeverfahren das Loch einschneiden und den zu aktivierenden Bereich mit einem trockenen Tuch reinigen.



3

Die Aktivierung auf die EPDM-Oberfläche im zukünftigen Bereich des Flansches (sowie etwas über den Bereich) mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes auftragen und fingertrocken ablüften lassen.



4

Die Schutzfolie des Flansches vom Garantie-Seitenablauf etwas entfernen, das Rohr in das Loch stecken und den Flansch vorsichtig im Knick andrücken.



Hierbei muss das Nahtabdeckband des Flansches absolut spannungsfrei und ohne Überdehnung angedrückt werden.



5

Die Schutzfolie nun langsam entfernen und dabei immer vorsichtig blasenfrei mit der Hand andrücken.

6

Abschließend den Knick mit einem Metall-Eckenroller und die Fläche mit einer Silicon-Andrückrolle kräftig anrollen.

