

BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX

Produktdatenblatt



Funktion

Das BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX wird bei der Herstellung von einlagigen BAUDICHT EPDM Abdichtungen bei stumpf gestoßenen Nähten verwendet. Ebenfalls wird es beim Einbau von Rohren und Durchdringungen, zur Abdichtung an Ecken und anderen Detailausbildungen sowie als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte) genutzt.

Beschreibung

Das BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX besteht aus einem teilvernetzten EPDM-Streifen und einem unterseitig aufkaschierten Kaltnahtfügeband. Es ist dehnfähig, leicht formbar und anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form.

Das Nahtabdeckband FLEX wird zusammen mit der BAUDICHT EPDM Aktivierung verwendet. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfügung der BAUDICHT EPDM Bahn erfolgt mit der Aktivierung als Kaltfügenahrt durch Vernetzung. Die Kaltnahtfügung findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das Material eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Eine Nahtverbindung stumpf gestoßener Nähte ist an jeder Stelle und jedem Winkel mit Nahtabdeckband FLEX möglich. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das Nahtabdeckband FLEX sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Breite: 150 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 30 m



Lagerung

Das BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX.

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit BAUDICHT Nahtabdeckband FLEX sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.